

Diversey™

TASKI® Americo Pad Grün

Abrasives Scheuer- und Grundreinigungspad

Die Palette der verschiedenfarbigen Pads wird höchsten Reinigungsansprüchen gerecht, wie scheuern, polieren, grund-, intensiv-, und unterhaltsreinigen, spray-cleanern etc.

Die Pads sind speziell entwickelt, um eine konsequente Langlebigkeit und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu gewährleisten. Sie verbessern die Produktivität und senken die Kosten. Umweltfreundlich, da aus 100% recyceltem Material.

Die gleichmäßige Verteilung der mineralischen Schleiffläche im gesamten Pad (nicht nur auf der Oberfläche), bietet hervorragende Leistung und eine lange Nutzungsdauer. Die individuell, getrennt-beschichteten Fasern sorgen für gleichbleibende bessere, Ergebnisse. Die Palette der verschiedenfarbigen Pads haben genau die richtigen Eigenschaften, für alle Arten der Reinigung.

Padübersicht

- TASKI Americo Pad Dominator
- TASKI Americo Pad Schwarz
- TASKI Americo Pad Braun
- TASKI Americo Pad Grün
- TASKI Americo Pad Rot
- TASKI Americo Pad Weiß
- TASKI Americo Pad Remover

Vorteile:

- Höchste Qualität
- Komplettes Sortiment
- Optimale Leistung
- Nachhaltig – 100% Recyclingmaterial

Nutzen

- Hervorragende Ergebnisse
- Hohe, gleichbleibende Flächenleistung
- Für fast alle Treibtellergrößen erhältlich



TASKI®



Diversey™

TASKI® Americo Pad Grün

Einsatzgebiete

Der TASKI Americo Pad Grün ist für Nass-oder Trockengrundreinigung einsetzbar. Entfernt zuverlässig starke Verschmutzungen und Beschichtungen. Verwendung bei Maschinen bis 350 U/min empfohlen.

Verwendung

Das Pad in Verbindung mit einem Grundreiniger zum Entfernen verschlissener und stark verschmutzter Beschichtungen oder Versiegelungen anwenden.

- Fixieren Sie das Pad unter dem Treibteller Ihrer Maschine
- Geben Sie die Reinigungslösung auf den Boden und/oder füllen Sie sie in den Maschinetank
- Scheuern Sie den Boden mit der so vorbereiteten Maschine systematisch ab
- Entfernen Sie die Schmutzlösung vom Boden

Pflegeanleitung für Pads

- Nach Gebrauch das Pad immer vom Pad-Halter der Maschine entfernen
- Spülen Sie das Pad nach Gebrauch sofort unter fließendem Wasser. Sollte das nicht möglich sein, halten Sie das Pad mit verdünnter Grundreinigerlösung getränkt - bevor Sie es unter fließendem Wasser ausspülen. Eintrocknen des Schmutzes (Wachs oder Beschichtung) verhindern
- Das Pad auf ebener Fläche trocknen lassen

Artikelnummer	Artikel	ca. Größe in Zoll / cm	Verpackungseinheit Stück
7523073	TASKI Americo Pad Grün	10" / 25	5
5959721	TASKI Americo Pad Grün	11" / 28	5
5959739	TASKI Americo Pad Grün	12" / 31	5
5959747	TASKI Americo Pad Grün	13" / 33	5
7523074	TASKI Americo Pad Grün	14" / 36	5
5959755	TASKI Americo Pad Grün	15" / 38	5
5959763	TASKI Americo Pad Grün	16" / 41	5
5959771	TASKI Americo Pad Grün	17" / 43	5
5959780	TASKI Americo Pad Grün	18" / 46	5
7523075	TASKI Americo Pad Grün	19" / 48	5
5959798	TASKI Americo Pad Grün	20" / 50	5
7523076	TASKI Americo Pad Grün	21" / 53	5
7523077	TASKI Americo Pad Grün	24" / 60	5
7523078	TASKI Americo Pad Grün	27" / 68	5
7523079	TASKI Americo Pad Grün	45 x 15 cm für TASKI swingo XP	10

Zusätzliche Hinweise:

Bitte stellen Sie sicher, dass die Pads nur auf geeigneten Bodenbelägen eingesetzt werden. Nicht in der Maschine waschen.



TASKI®